

Õppinud meistril on kutsetunnistus

Küttesüsteemi võib ehitada

- Pottsepp-sell, tase 3 – võib ehitada vaid koos juhendajaga, kel on tase 4 või 5
- Küttesüsteemi paigaldaja, tase 4 (vaid tootja vastutusega küttesüsteemid)
- Pottsepp, tase 4
- Pottseppmeister, tase 5

Küttesüsteemi puhastamine

Küttesüsteemi puhastamise teenust võib osutada ainult **kutsetunnistusega korstnapühkija**. Kutse tasemeid on kokku kolm, kusjuures tase 3 võib teenust osutada vaid eramajades. Kortermajades võib küttekoldeid puhastada korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija-meister, tase 5.

Küttesüsteemi seadustamine

Küttesüsteemi ohutuse tõestamiseks võivad eksperthinnangu anda:

- korstnapühkija-meister, tase 5
- pottseppmeister, tase 5
- tuleohutusekspert, tase 6 koos valitava kompetentsiga

**Küsi meistrit kutsetunnistust
või kontrolli selle kehtivust
WWW.KUTSEREGISTER.EE/KUTSED**

Vaata kontakte küttesüsteemide portaalist
ohutusportaal.paasteamet.ee


Enne kütmist

- Enne esimest kasutamist **kutsu kutseline korstnapühkija**, kes veendub küttesüsteemi korrasolekus ja juhendab seda kasutama. Õigesti kütmine on väga oluline sest see tagab kütteseadmete pika eluea ning ohutuse.
- Ole hoolas ja vaata, et kütteseadmete lähedal ei oleks süttivaid materjale- hoia kütteseadmete ümbrus puhas.
- Tuha kogumiseks osta metallist tuhaämber.
- Tee ettevalmistusi enne kütteperioodi algust - varu kuivasid küttepuid ja mõtle läbi, kus neid hoida.
- Tule tegemisel võta aega ja naudi ahjus tule praksumist - ära mine kodust ära!



**Ehita
ohutult**

**Usalda
kutselist
meistrit**




Küta ohutult

Puhasta hoolega




**Ohtu märka
varakult**



PÄASTEAMET

KÜTTESÜSTEEMIDE TULEOHUTUS

KÜTMINE



- Kasuta alati kuiva halupuud, mis on eelmisel päeval tuppa toodud.
- Hoia halud ahjust eemal või selleks spetsiaalselt ehitatud panipaigas.
- Ava siiber ja hoia seda kogu kütmise ajal täielikult avatud asendis.
- Eemalda koldest vana tuhk ja pane metallist tuhaämbrisse.
- Vii tuhk kohe õue ja aseta eemale hoonetest ning esemetest, mis võivad süttida.
- Lao halud koldesse õhuvahedega.
- Hoia meeles, et põlemiseks on vaja piisavalt õhku.
- Halud süüta alati pealt.
- Ära kiirusta siibri sulgemisega. Siiber sulge, kui söed enam ei hõõgu.
- Kütmise ajal ära jäta kütteseadet järelevalveta!
- Hoidu sellest, et küta ahju liiga kuumaks. Kui tuba on külm siis eelista kütta kaks korda ööpäevas.



**Uuri lisa paasteamet.ee või riigiinfo telefonilt 1247
TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112**

2

PUHASTAMINE



Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele, aga mitte harvemini kui üks kord aastas.



ERAMAJA

Eramaja küttesüsteemi võib majaomanik puhastada ise, ent vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstnapühkija, kes sisestab tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide portaali.



KORTERMAJA

Kortermaja, ridaelamu ja paarismaja küttesüsteeme peab **korra aastas puhastama kutse-line korstnapühkija** (korstnapühkija, tase 4 või korstnapühkija-meister, tase 5). Tehtud tööde kohta on akt kättesaadav küttesüsteemide portaalis.

- Küttesüsteemi puhastamisel kasuta õige suurusega harjasid ja sobivaid töövahendeid. Hea abivahend korstnajalast ja küttekoldest tahma ja tuha eemaldamiseks on tuhaimur. Tuhaimur ei asenda küttesüsteemi osade seestpoolt harjamist.
- Enne korstna puhastamisele asumist sulge kütteseadme siibrid, kütteseadme ukseid, luugid ja muud avad (ventilatsiooniavad), mille kaudu võivad tuhk ja tahm tungida siseruumidesse.
- Võimalusel puhasta korstnat ülevalt alla siis on tulemus parem.
- Küttesüsteemi puhastamisel tuleb kinni pidada kindlast tööde järjekorrast. Alusta lõõride puhastamist korstna poolt ning liigu tööga kolde suunas, tahma välja võtmist aga vastupidi, alusta koldest ja liigu tööga korstna poole.
- Kütteseadmete puhastamisele asumisel ava kõik siibrid, et tahm tuppä ei tuleks.
- Töö lõpetamisel kontrolli puhastatud küttesüsteemi tõmbe olemasolu ja tuleohutust (küttesüsteemil ei ole pragusid, kõik siibrid, kütteseadme ukseid ja luugid on oma asukohtadel ja korras).

KORSTNAPÜHKIJA LIGIPÄÄS

- Taga korstnapühkijale juurdepääs küttesüsteemi kõikide osadeni ja selleks vajalikud vahendid (näiteks sissepääs vajalikesse ruumidesse, redel, katuseluuk jne).
- Korsten ja ühenduslõõr peavad olema vaadeldavad vähemalt kahest küljest.



3

TULEKAHJU VARAJASEKS AVASTAMISEKS



- Paigalda **suitsuandur** eluruumidesse (magamistuba, esik) ja igale korrusele.
- Paigalda **vingugaasiandur** vähemalt ühte eluruumi kui kodu on gaasikatel, gaasiveesoojendi, tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel.
- Andurite paigaldamisel lähtu kasutusjuhendist ja uuri lisa www.vingugaas.ee.
- Soeta koju 6 kg pulberkustuti ja kööki tulekustutustekk.

EHITAMINE

4



- Tahkekütusel töötava küttesüsteemi võib ehitada või paigaldada **pottsepa kutsetunnistusega** isik.
- Pottsepp sisestab küttesüsteemide portaali küttesüsteemi dokumendid (kütteseadme pass, kasutusjuhend jne)
- Eramajas on enda tarbeks ja nõudeid järgides lubatud tahkekütusel töötav küttesüsteem ehitada või paigaldada ka pottsepa kutsetunnistusega isikul.
- Uue küttesüsteemi ehitamisel uuri tingimusi ka kohalikust omavalitsusest.

Ohutusvahemaad põlevmaterjalideni:

